

Bedienung BECKER 5065



Drehknöpfe:

Rechts oben

Wellenschalter

Links und Mitte = UKW
Rechts = DAB+

Rechts unten:

Senderwahl UKW (im Bereich von 87 bis 108 MHz)

Links unten:

Lautstärkereger

Linksanschlag = AUS, Rechtsdrehung = Lautstärke vergrößern

Links oben

Klangregler (wirkt auf UKW, nicht auf DAB+)

Links = Diskant
Mitte = HiFi
Rechts = Bass

Rückwärtige Verbindungen:

1. **Antenneneingang** (rechts am Gehäuse) für Stabantenne (50-60cm)
2. **3-fach-Lüsterklemme (weiss)**
 - **Rotes Kabel: +12V** (abgesichert über 2 A-Sicherung)
 - **Schwarzes Kabel: -12V** (Masse = Autokarosserie)
 - **weiss: +12V, geschaltet** für automatische Antenne
3. **4-fach-Lüsterklemme (rot):**
Lautsprecher links & rechts

Jeder Lautsprecher ist separat über eine 2-Drahtleitung mit einem Querschnitt von ca. 0,75 mm² polrichtig zu verbinden! **Eine Masseverbindung würde den Endverstärker zerstören!**

Anschluss des DAB+- Receivers

- Verbinden Sie das mitgelieferte **DAB+-Kabel** mit der DIN-Buchse auf der rechten Seite des Radios.
- Den **3,5mm-Klinkenstecker** verbinden Sie mit der **grünen** Buchse des DR56+
- Der **USB-Stecker** versorgt den DR56+ mit 5V
- Der Stecker der **DAB+-Antenne** wird mit der Buchse auf dem DR56+ verbunden

(Beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung des DR56+)