

Anleitung zum Becker Le Mans (UKW- Umbau)

1. Elektrische Anschlüsse:

Weiße Lüsterklemme:

Rot: +12V, abgesichert über träge Sicherung 5A
Schwarz: Masse
Weiss: Motorantenne

Grüne Lüsterklemme (Lautsprecher):

- 2-drähtig bei einem Lautsprecher
- 4-drähtig bei zwei Lautsprechern

Die Minusleitungen dürfen nicht zusammengeschaltet oder mit Masse verbunden werden!

Weitere Anschlüsse:

- **Antenne** (unten vorn): Stabantenne (ca. 53cm).
- **DIN-Buchse** (unten hinten):: Anschluss eines DAB+-Empfängers
- **DAB+-Antenne** (hinten oben): Anschluss eines DAB+-Empfängers

Zum Anschluss eines DAB+-Empfängers wird z.B. der **ALBRECHT DR56+** empfohlen. Hierzu wird ein spezielles Kabel mitgeliefert, das in die DIN-Buchse am Radio angeschlossen wird. Der USB-Stecker versorgt den Empfänger mit 5V. Der 3,5mm-Klinkenstecker wird mit der **grünen** Buchse des Empfängers verbunden und überträgt den Ton zum Radio (manuelle Sendereinstellung ziehen!).

2. Bedienungs-Elemente der Front:

