

Anleitung zum Becker Mexico (UKW- Umbau)

1. Elektrische Anschlüsse:

Weiße Lüsterklemme:

Rot: +12V, abgesichert über träge Sicherung 5A
Schwarz: Masse
Weiss: Motorantenne

Orange Lüsterklemme (Lautsprecher):

- 2-drähtig bei einem Lautsprecher
- 4-drähtig bei zwei Lautsprechern

Die Minusleitungen dürfen nicht zusammengeschaltet oder mit Masse verbunden werden!

Weitere Anschlüsse:

- **Antenne** (unten vorn): Stabantenne (ca. 53cm).
- **DIN-Buchse** (unten hinten):: Anschluss eines DAB+-Empfängers
- **DAB+-Antenne** (hinten oben): Anschluss eines DAB+-Empfängers

2. Bedienungs-Elemente der Front:

