

Bedienung BECKER Monza mit DAB+



Anschlüsse

Rückseite (Lüsterklemme):

- **Rote** Leitung: **+ 6V**
- **Schwarze** Leitung: **Minus/Masse**
- **Weisse** Leitung: **+6V (geschaltet) für Motorantenne**

Oben:

Stabantenne

Rechte Seite:

Uhrensteller:

Rechtsdrehung = aufziehen
Ziehen = Uhrzeit einstellen

Linke Seite:

Anschluss für einen externen Lautsprecher.