

Bedienung TFK II-D51M



Drehknöpfe:

1. Ein/Lautstärke:

- Linkanschlag = AUS
- Rechtsdrehen = Gesamtlautstärke

2. Wellenschalter:

- UKW** → Skalenanzeige = "K1"
- DAB+** → Skalenanzeige = "K2"

3. Tonblende:

- Links = dunkel
 - Mitte = normal
 - Rechts = hell
- (wirkt nur auf die Tonquelle UKW)

4. Man. Senderwahl:

- aktiv, wenn die **Taste T5** gedrückt ist.
 - Ziehen:** Stereo
 - Drücken:** Mono
- (wirkt nur auf die Tonquelle UKW)

5. Überblendregler:

dient zur Einstellung des Lautstärke-Gleichgewichts zwischen vorderen und hinteren Lautsprechern

6. Stationstasten: T1 ... T4

aktivieren die zugehörigen Sendereinstellknöpfe.

- Taste drücken
- mit zugehörigem Einstellknopf Sender wählen (evtl. Schraubendreher verwenden).
- Dabei auf die **gelbe Leuchte** achten, diese signalisiert die exakte Sendermitte („magisches Auge“)

Verbindungen:

1. Lautsprecherleitungen:

- ▶ Leitungen mit **4-fach-Lüsterklemme (blau)** für Lautsprecher **vorn**
- ▶ Leitungen mit **4-fach-Lüsterklemme (grün)** für Lautsprecher **hinten**

Jeder Lautsprecher ist über eine eigene 2-Drahtleitung mit einem Querschnitt von $\geq 0,75 \text{ mm}^2$ zu verbinden. Beachten Sie dabei die Polarität:

- ▶ **rote** Ader = **Pluspol** des Lautsprechers

2. Antenneneingang:

- ▶ linke Gehäusesseite zum Anschluss der Stabantenne

3. Stromversorgungsleitungen:

3-fach Lüsterklemme (weiß) mit den Leitungen

- ▶ **rot:** **+12V** (abgesichert über 5A-Sicherung)
- ▶ **weiss:** **+12V** (geschaltet) für optionale Motorantenne
- ▶ **schwarz:** **- 12V** (Masse = Autokarosserie)

4. DAB+-Spezialkabel mit

- *Mikro-USB* (zur 5V-Versorgung des DR56+)
- *3,5mm Klinenstecker* (in die **grüne** Buchse am DR56+)
- *SMB-Stecker* (DAB+-Antenne)

Für DAB+-Empfang befolgen Sie bitte die Bedienungsanleitung des *ALBRECHT DR56+* und stellen Sie den Wellenschalter auf **DAB+**.

Empfehlung:

Vor dem endgültigen Einbau prüfen Sie bitte die grundlegende Funktion des Radios:

- Plus12V und Masseverbindung herstellen
- Mindestens eine Lautsprecherverbindung herstellen
- Antennenstecker verbinden
- Radio einschalten, Überblendregler und Lautstärke in Mittelstellung, Taste 5 drücken.
- Sender suchen, dabei auf die **gelbe Leuchte** achten (Sendermitte)