

## Bedienung BECKER Solitude 3



### Drehknöpfe:

**Rechts oben**      **Wellenschalter**      UKW und DAB+

**Rechts unten:**      **Senderwahl**      UKW (im Bereich von 87 bis 108 MHz)

*Bei Rechts- und Linksanschlag darf keine Kraft auf den Drehregler ausgeübt werden, um diesen nicht zu zerstören!*

**Links unten:**      **Lautstärkeregler**  
Linksanschlag:      AUS  
Rechtsdrehung:      Lautstärke vergrößern

**Links oben**      **Klangregler**  
Links:      Diskant (hell)  
Mitte:      HiFi  
Rechts:      Bass (dunkel)

## Rückwärtige Verbindungen:

1. **Antenneneingang** (rechts am Gehäuse) für Stabantenne

2. **3-fach-Lüsterklemme (weiss)**

- **Rotes Kabel: +12V** (abgesichert über 2 A-Sicherung)
- **Schwarzes Kabel: -12V** (Masse = Autokarosserie)
- **weiss: +12V, geschaltet** für automatische Antenne

3. **4-fach-Lüsterklemme (rot):**

Lautsprecher (**direkt verbinden ohne Masseanschluss!**) entsprechend den Bezeichnungen auf der Unterseite.

3. **6-pol. Buchse** zum Anschluss des DAB+-Kabels

- USB-Stecker in die Buchse des DAB+-Receivers
- Klinkenstecker in die **grüne** Buchse des DAB+-Receivers

4. **DAB+-Antenne** in die Buchse des DAB+-Receivers