

## AUKEY BR-C1 - Bluetooth Receiver (modifiziert)



Das Foto zeigt einen Ausschnitt der Konsole eines **BECKER Solitude**. Auf der Rückseite wurde ein modifizierter **AUKEY-Bluetooth-Receiver** eingebaut. Dieser wird nur noch über drei Elemente bedient (s. Foto). Zusätzlich werden Sie durch Ansagen des Radios unterstützt.

Schalten Sie das Radio ein und drücken Sie 3 Sekunden die Multifunktionstaste (**MFT**) zum Aktivieren des BT-Receivers.

Die **LED** zeigt den Status an:

- **LED** blinkt, sofern noch keine Verbindung mit Ihrem Smartphone hergestellt wurde (*„Pairing“*)
- **LED** leuchtet konstant (*„Verbindung hergestellt“*)

**Verbindung eines Smartphones mit dem BT-Receiver (*„Pairing“*), **LED** blinkt:**

- Schalten Sie den **Bluetooth Modus** auf Ihrem Smartphone ein.
- Scannen Sie nach BT-fähigen Geräten und wählen Sie das Gerät **„BR-C1“** aus der Liste aus.

Sollte das Smartphone ein Kennwort verlangen, geben Sie „0000“ auf der Telefontastatur ein. Wurden die beiden Geräte bereits erfolgreich gekoppelt, muss zu einem späteren Zeitpunkt keine erneute Verbindung hergestellt werden.

**Die Funktionen der MFT:**

Funktion	Tastenbetätigung
Empfänger einschalten	3 Sekunden drücken
Empfänger ausschalten	5 Sekunden drücken
Telefonanruf annehmen	1 mal drücken - <b>LED</b> blinkt
Telefongespräch beenden	1 mal drücken – nach 7s: automatisch Radioempfang
Telefonanruf ablehnen	3 Sekunden drücken